

MSCハートレートコンピュータ ユーザーマニュアル





#### はじめに

このたびは、CAT EYE MSC-3Dxをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

MSC-3Dxは、サイクロコンピュータの機能を備えた心拍数計測モニターです。時間とともに変化する心拍数、走行速度、走行距離、ケイデンス(ペダル回転数)を計測して記憶します。心拍センサーには定評あるダブルパルス方式を採用し、信頼のおける計測を実現します。またMSC-3DxはオプションのPCダウンロードキットを使うことで、パソコンへ記憶したデータをダウンロードすることも可能です。

本書は、MSC-3Dxの操作のしかたと、ご使用の注意点などについて説明しています。

ご使用の前に別冊のスタートアップマニュアルをよくお読みいただき、内容を十分に理解したうえで、正しくお取り扱いください。

なお、お読みになった後もマニュアル類は大切に保管し、すぐに参照できるようにしてください。 万一、マニュアル類を紛失したり、傷みが激しいときは、弊社またはご購入元にご連絡ください。

#### お願い

- ・本書内の警告マーク に記載されている内容は、必ずお守りください。
- ・本書の内容の全部、または一部を無断で複写・転載することは禁止します。
- ・本書に記載してありますイラストは、製品の改良などにより、製品と合致しない箇所の生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。

#### マニュアルの読み方

#### マニュアルの種類

MSC-3Dxのマニュアルは、以下のように構成されています。

#### ・スタートアップマニュアル (別紙)

#### 必ず最初にお読みください。

自転車への取付とメインユニットの準備について説明しています。

初めてお使いいただく方へMSC-3Dxの基本操作とMSC-3Dxがどのようなものかを分かりやすく説明しています。

#### ・ユーザーマニュアル (本書)

ある程度MSC-3Dxに慣れられてからお読みください。MSC-3Dxのいろいろな使いかたや使用時の注意点について詳しく説明しています。

#### ・クイックチャート (キャリーパッグ内)

キャリーバッグに入れいつもMSC-3Dxといっしょにお持ちください。使用途中で操作がわからなくなったときお役に立ちます。

#### 本文中のマークの意味(アラートシンボルマーク)

△警告

このマークのついた文章は、安全上および取り扱い上たいへん重要です。必ず守ってください。このマークは、人体への影響や物的損



傷の程度によって「警告」注意」を区分しています。

△重要

知っておくと便利な機能または補足説明について記載しています。

参考



#### ユーザー登録のご案内

お求めいただきました製品は、ユーザー登録が必要です。

# 目次

はじめに	
マニュアルの読み方	
正しくご使用いただくために(必ずお読みください)	4
各部の名称と付属品	
ボタンの働きと画面	6
上段ディスプレーの切替え方	7
計測データ	-
上段ディスプレー	
中段ディスプレー	8
下段ディスプレー	8
心拍数計測機能の使い方	
チェストベルト心拍センサーとは	
チェストベルト心拍センサーを装着する前に	10
チェストベルト心拍センサーの装着	11
メインユニットの設定	
タイヤ周長の設定	12
時計の時刻設定	13
メインユニットの機能	
オート機能	14
節電機能	14
ペース機能	14
ラップ機能	15
心拍目標ゾーン機能	16
メモリ計測機能	18
パソコンへのダウンロード	23
心拍数管理によるトレーニング	24
トラブルと処理	
電池の交換	28
電極ベルトの交換	29
メンテナンス	29
製品仕様	30
索引	31
交換部品 / オプション部品	32

#### |正しくご使用いただくために(必ずお読みください)

本器を安全に、末永くお使いいただくために次の点を守ってお使いください。

#### **∧警告**


- ・ ペースメーカーをご使用の方は、絶対にこの製品をお使いにならないでください。
- ・飛行機内でのご使用は避けてください。
- ・ 走行中はデータに気を取られないで、安全走行を心掛けてください。
- 幼児の手の触れるところに放置しないでください。また幼児が使用する場合は保護者が付き添ってください。
- ・電池交換により取り出した電池は、幼児の手の届かないところに置き、正しく処理してください。 万一飲み込んだときは、すぐに医師と相談してください。

#### / 注意

- 次のような強い電磁波を発するものの近くや場所では、干渉を受け正しく計測できません。
   1. テレビ、パソコン、ラジオ、モーターなどの近くや、自動車、鉄道車両内。
  - 2. 踏切や線路沿い、テレビの送信所、レーダー基地等
- チェストベルトで皮膚がかぶれる等の異常がある場合は、使用を中止してください。
- ・ メインユニットやチェストベルトは、落としたり強い衝撃を与えないでください。
- チェストベルト・装着ベルトは、汗などで汚れますので、中性洗剤で洗浄し、常に清潔にしてください。
- ・チェストベルト電極ベルト部は無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- ・メインユニットから半径1.5m以内に複数のトランスミッターを近付けないでください。また、他のコードレス機器との併用も避けてください。正しい計測ができません。
- ・ 炎天下の放置は避けてください。
- メインユニット・各センサーは分解しないでください。
- マグネットと速度・ケイデンスの各センサーとの位置関係と取付状態を定期的に点検してください。
- ・シンナーやベンジンを使ってのお手入れはしないでください。
- ・まれに静電気等により、計測データが異常な値を示すことがあります。

#### 各部の名称と付属品





#### メインユニット

- Α ディスプレー
  - 1 上段ディスプレー
  - 2 中段ディスプレー
  - 3 下段ディスプレー
  - 4 速度アイコン
  - 5 時計アイコン
  - 6 ケイデンスアイコン
  - 7 速度単位
  - 8 心拍目標ゾーンアイコン
  - 9 オートアイコン
  - 10 心拍アイコン
  - 11 メモリ容量使用率アイコン
  - 12 タイヤ周長アイコン
  - 13 アラームアイコン
  - 14 メモリ計測アイコン
  - 15 心拍数単位
  - 16 ペースアロー
  - 17 選択モードアイコン
- B ラップボタン(LAP)
- C セットボタン(SET/AT)
- D ライトボタン(LT)
- E モードボタン(MODE)
- F スタート / ストップボタン(S/S)
- G オールクリアボタン(AC)
- H リストバンド
- I バッテリーカバー
- J 接点
- K 製品シリアルNo.

#### チェストベルト心拍センサー

- L トランスミッター
- M 電極ベルト
- Ν 装着ベルト

#### 取付け部品

- 0 ブラケット
- P 3Dxアタッチメント
- Q 速度センサー(短いコードの方)
- R ケイデンスセンサー(長いコードの方)
- S ホイールマグネット
- T ケイデンスマグネット
- U 各種ゴムパッド
- V ナイロンタイ
- W センサーネジ(2)
- X センサーバンドB(2)
- Y センサーバンドA(大-2)(小-2)


#### 付属品

キャリーバッグ

クイックチャート

スタートアップマニュアル

ユーザーマニュアル(本書)



#### ボタンの働きと画面

# LAP

モード( MODE )ボタン


#### モードボタン(MODE)

計測画面のとき、下段ディスプレーの表示データを切替えるボタンです。

下段ディスプレーは、メインモードとそのサブモードで構成されています。メインモードはそれぞれサブモードを持ちます。モードボタンを「普通に押す」が「2秒間押し続ける」かで移動する表示データが変わります。

- メインモードからメインモードへの移動は、MODEボタンを押します。
- ・ メインモードからサブモードへの移動は、MODEボタンを2秒間押します。
- ・ サブモードからメインモードに戻るときは、MODEボタンを押します。
- サブモードからサブモードには直接移動できません。

メインモードとサブモードの構成と移動順序は下図を参照してください。 設定画面のとき、このボタンは点滅する数値をプラスします。



ラップ(LAP)ボタン ライト(LT)ボタン



#### ラップボタン(LAP)

計測画面のとき、このボタンを押すことで任意のポイントの計測デーダ、走行時間、走行距離、区間平均速度、区間平均心拍数、区間ケイデンスを50ポイントまで記憶します。(15ページ・ラップ機能参照」)設定画面のとき、このボタンは点滅する数値をマイナスします。

#### ライトポタン(LT)

夜間使用中など、このボタンを押すと、約3秒間ディスプレーの照明を点灯させます。

#### セッド SET/AT ボタン



#### セットボタン(SET/AT)

計測画面のときこのボタンを押すと、各種の機能設定エリアに入ります。下段ディスプレーの表示によって、移動するエリア・設定項目が異なります。

設定画面のときは表示内容を確定したり、画面を次へ移動します。

没ディスプレーの表示す	データ	SET/AT	移動するエリア・設定項目
		•	オート機能オン/オフの切替え
高速度	MxS	•	心拍目標ゾーン エリアへ
時刻	<b>2</b> 2	<b>•</b>	時刻設定 エリアへ
ラップ回数	LP	-	ラップ エリアヘ
最大心拍数	MxP	•	メモリ計測機能 エリアへ
積算距離	<b>O</b> do	•	タイヤ周長設定 エリアへ
	テ時間・平均速度・走 デンス TM AVS 高速度 時刻 ラップ回数 最大心拍数	高速度     MxS       時刻     \$2       ラップ回数     LP       最大心拍数     MxP	「テレス」 TM AvS Dst C



スタートストップ( S/S )ボタン

#### スタート/ストップボタン(S/S)

計測画面のとき、このボタンを押すごとに、走行時間、平均速度、走行距離の計測をスタートまたはストップします。計測中は、中段bpmが点滅します。オート機能がオンのときはスタート・ストップしません。 トロディスプレーを切替えるときにも使用します。



#### 上段ディスプレーの切替え

オート機能オフ( ICTIアイコン消灯 )のとき、上段を切替えるにはSET/ATボタンとS/Sボタンを同時に押します。

オート機能オン( 図 アイコン点灯 )のとき、このボタンを押すだけで上段 ディスプレーのデータを切替えます。



オールクリア(AC)ボタン

#### オールクリアボタン(AC)

電池を交換したときや異常表示になったときに、メインユニットをクリアするために押します。通常の使用 状態ではこのボタンは使用しません。

このボタンを押すと、ラップデータやメモリ計測データの記憶と時刻の設定が消去します。ただし、積算 距離、タイヤ周長、速度単位および心拍目標ゾーンの設定は消去されません。ACボタン操作後、13ページ「時計の時刻設定」に従い時刻の設定が必要です。

#### 参老

- 初めてご使用になるときは、スタートアップマニュアルをご覧ください。
- 積算距離のデータの記憶は、メインユニットが節電状態に入った時点で行われます。従ってオールクリアするときは、一旦節電状態になるのを待ってからACボタンを押すことをお勧めします。
- ・ SET/ATボタンを押したままACボタンを押して放すと、全データを消去した初期状態に戻すことができますが、通常この操作はしないでください。



#### リセット操作

メインモード / サブモードで下段ディスプレーが積算距離以外のとき、MODEボタンとS/Sボタンを同時 に押すと、走行時間・最大心拍数・平均速度・最高速度・走行距離をゼロにしラップデータを消去します。

# 計測データ

#### 上段ディスプレー







上段ディスプレーの表示は、走行速度」が、時刻、または、ケイデンス」から選択できます。各データの表示のさせ方は7ページ「スタート / ストップボタン を参照ください。

#### ÖO 走行速度

走行速度が選択されているとき速度アイコンが点灯し、1秒ごとに速度を更新します。

計測範囲:0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0)~65.9mile/h]

#### ケイデンス (ペダル回転数)

ケイデンスが選択されているときケイデンスアイコンが点灯し、1秒ごとにペダル回転数を更新します。 計測範囲:0(20) ~ 299rom

# 時刻

時刻が選択されているとき時計アイコンが点灯し、現在時刻を24時間表示または12時間表示で表示します。

参考 速度単位「km/h を選択したときは24時間表示、「mph を選択したときは12時間表示となります。

#### 中段ディスプレー



# 下段ディスプレー







#### ● 心拍数

心拍数専用ディスプレーでチェストベルト心拍センサーを装着したとき、心拍アイコンが同期して点滅し、心拍数をリアルタイムで表示します。

計測範囲:0~299bpm

MODEボタンにより好みのデータを選択して表示できます。各データの表示のさせ方は6ページ・モードボタン を参照ください。

#### Tm 走行時間

計測開始から現時点までの経過時間を時、分、秒で表示します。リセット操作でゼロに戻ります。

計測範囲:0.00.00~9.59.59

#### MxP 最大心拍数

走行時間のサブモードで計測開始から現時点までの最大心拍数を表示します。リセット操作でゼロに戻ります。

計測範囲:0~299bpm

#### 時刻

現在時刻を24時間表示または12時間表示で表示します。

上段ディスプレーが時刻表示の場合、下段ディスプレーに時刻は表示されません。

参考 速度単位km/hを選択したときは24時間表示、mphを選択したときは12時間表示となります。



C ケイデンス

走行中のペダル回転数をリアルタイムで表示します。1秒ごとにペダル回転数を更新します。上段ディスプレーがケイデンスの場合、下段ディスプレーにケイデンスは表示されません。

計測範囲:0(20)~299rpm



#### S 走行速度

現時点の走行速度を表示します。1秒ごとに速度を更新します。

上段ディスプレーが走行速度表示の場合、下段ディスプレーに走行速度は表示されません。

計測範囲:0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0)~65.9mile/h]



#### LP ラップ回数

時刻(または走行速度)のサブモードで計測開始から現時点までのラップ回数を表示します。リセット操作でゼロに戻り、ラップデータも消去されます。

計測範囲:LP-00~LP-50



#### AvS 平均速度

計測開始から現時点までの平均速度を表示します。リセット操作でゼロに戻ります。

27時間46分39秒または999.99km[mile]をこえると「.E. を表示し、計測できません。

計測範囲:0.0~105.9km/h [0.0~65.9mile/h]



#### MxS 最高速度

平均速度のサブモードで瞬間最高速度を表示します。リセット操作でゼロに戻ります。

計測範囲:0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0)~65.9mile/h]



#### Dst 走行距離

計測開始から現時点までの走行距離を表示します。リセット操作でゼロに戻ります。

計測範囲:0.00~999.99km [mile]



#### Odo 精算距離

走行距離のサブモードで走行距離を積算し続けます。10000km[mile]で桁が変わります。リセットはできません。

計測範囲:0.0~9999.9/10000~99999km [mile]



#### PTm **ゾーン滞留時間 (読出し画面)**

心拍目標ゾーンを設定することで、読み出し画面でそのゾーンにおける滞留時間を表示します。 上段と中段にそのゾーンの心拍範囲を表示し、下段にそのゾーンに留まっていた時間を表示します。

#### 心拍数計測機能の使い方

心拍数計測機能は、胸部にチェストベルト心拍センサーを装着したときに計測できます。ただ 単に心拍数を計測するだけでなく、メインユニットで心拍目標ゾーンを設定することで、ター ゲットゾーンを設定したトレーニングが実践できます。

チェストベルト心拍センサ・ ・ メインユニット

#### チェストベルト心拍センサーとは

チェストベルト心拍センサーは、病院で使われる心電計の理論を応用し簡素化、小型化したものです。心電計では数個の電極を身体に貼り付け、その電位差により心電計測を行いますが、チェストベルト心拍センサーは、ベルトに内蔵された2個の電極を身体に当てることで電位差を感知し、その信号をトランスミッターでメインユニットへ送信し、表示することで、より簡単に心拍数を計測できるようにしたものです。

#### 参考

メインユニット受信可能距離: 約90cm

#### チェストベルト心拍センサーを装着する前に

#### Λ警告

ペースメーカーをご使用の方は、絶対にご使用にならないでください。

#### △重要

- チェストベルト心拍センサーは、胸の中央部分に装着してください。また、電極ベルトが肌に接触している必要があります。
- 計測ミスをなくすために、電極部分に水または心電計用の電解質クリームを塗ってから装着することをおすすめします。
- 皮膚の弱い方などは、薄いシャツの上からチェストベルトの電極部分を水で濡らして装着することもできます。
- 胸毛が計測を妨害することもあります。
- 他のコードレス機器(当社CC-CL200も含む)と併用しないでください。混信を起こし正しい計測値を表示しない場合があります。また当社製スタジアムライト等の一部のライトでも同様の現象が起こることがあります。

#### チェストベルト心拍センサーの装着



チェストベルト心拍センサーには方向性があります。必ずTOPが上を向く、文字が読める)方向で身体に装着してください。逆向きに装着した場合、心拍信号の送信距離が短くなることがあります。

1. 胸回りに合わせて装着ベルトの長さを調節してください。きつく閉めすぎると、計測中、苦痛になることがあります。




胸の中央部分に装着ベルトのフックを電極ベルトに引っかけて取り付けてください。必ず、ベルトの電極部分が身体に密着するようにしてください。

参考 シャツの上から装着するときは、電極部分を濡らすと効果的です。また、冬場皮膚が乾燥しているときは、直接肌に装着した場合でも計測ミスを起こすことがあります。このようなときも、電極部分を濡らしてください。



3. トランスミッターが胸の中心(アンダーバスト部)になるよう、ベルト全体をずらし調節してください。

チェストベルト心拍センサーは図のようにTOPが上を向く(文字が読める)方向になっているか確認してください。



- メインユニットを身体の前方にしたとき、中段ディスプレー上に♥アイコンが点滅、信号受信 状態 12、心拍数を表示すると正常です。
  - ♥アイコンが点滅しないときは、チェストベルト心拍センサーの装着位置を確認し、電極ベルトの電極部分を湿らせて、もう一度試してください。



#### メインユニットの設定

#### タイヤ周長の設定

サイクロコンピュータとして使うためには、ご使用になる自転車のタイ ヤ周長(タイヤ外周の長さを登録する必要があります。MSC-3Dxで は、2つのタイヤ周長が登録でき、周長の違う2台の自転車で周長を 切替えて共用することができます。

タイヤ周長ガイド タイヤサイズ

24 x 3/4 Tubular

24 x 1-1/8 Tubular

24 v 1

24 x 1-1/4

24 x 1.75

24 x 2 00

24 x 2 125

26 x 1.25

26 v 1-3/8

26 x 1-1/2

26 x 1.40

26 x 1.50

26 x 1.75

26 x 1 95

26 x 2.00

26 x 2.125

27 x 1-1/8

27 x 1-1/4

27 x 1-3/8

650 x 35A

650 x 38A

650 x 38B

700 x 18C

700 x 19C

700 x 20C

700 x 23C

700 x 25C

700 x 28C

700 x 30C

700 x 32C

700 x 35C

700 x 38C

700 x 44C

700C Tubular

26 x 2.35

27 x 1

26 x 2.1

26 x 1(559mm)

26 x 1-1/8 Tubular

26 x 1(650C)

L(mm)

1753

1785

1795

1905

1890

1925

1965

1913

1952

1953

1970

2068

2100

2005

1985

2023

2050

2055

2068

2070

2083

2145

2155

2161

2169

2090

2125

2105

2070

2090

2086

2096

2105

2136

2170

2155

2130

2168

2180

2224

1. 自転車のタイヤ周長を実測して求めます。

タイヤ接地面にペンキなどで印を付けて転がし、路面についた印 の間隔を測ってください。簡易的に下記のタイヤ周長ガイドで、自 転車のタイヤサイズから周長を求めることもできます。

参考 通常、タイヤ側面にサイズが表示されています。

2. ACボタンを押して、速度単位を設定します。 画面がいったん全点灯し、「km/h またば mph が点滅します。 MODEボタンを押すと「km/h」と「mph」が切り替わりますので希 望の速度単位を選択してください。

3 SFT/ATボタンを押します。

速度単位が確定し、タイヤ周長設定画面になります。 タイヤ周長アイコン(ヘ)と共に、あらかじめ設定されているタイヤ 周長値が点滅します.

- 4. 数値の変更を行います。
  - ・MODEボタンを押すと、数値が増加します。
  - ・LAPボタンを押すと、数値が減少します。

それぞれのボタンは、押し続けると早送りになります。

参考 このときタイヤ周長切替え操作 MODEボタンとLTボタ ンを同時に押す を行うと もう一方の周長 (B)の設定も 一度に行えます。

5. SET/ATボタンを押します。

タイヤ周長の設定が終わり、計測画面の「走行時間 Tm 表示になります。

#### 参考 **タイヤ周長の**A **と**B

タイヤ周長 (1) はロード用にレスポンスを重視したプログラムになっています。タイヤ周長 (®)は低速走行用にプログラムされています。MTBで使用する場合はタイヤ周長(®)で設定 することをお勧めします。

A.Bの初期設定は以下の通りです。







速度単位の切替え







周長設定終了







- ・ タイヤ周長(A) ------2096(27インチのロードタイヤ:700x23C)
- ・ タイヤ周長 (B) ------ 205α MTB用: 26x1.95)

#### タイヤ周長設定画面 タイヤ周長AとBの切替え

「走行時間 Tm」が作動していない状態で行います。

下段ディスプレーの表示を「積算距離 Odo」にしてSET/ATボタンを押し、タイヤ周長設定画面に します。


MODEボタンとLTボタンを同時に押すと、2つのタイヤ周長(1)と(1)が交互に切り替わります。

#### タイヤ周長の確認

下段ディスプレーの表示が 積算距離 Odo」のとき、MODEボタンとS/Sボタンを同時に押すと、現在のタイヤ周長値が確認できます。

#### タイヤ周長の変更

使用途中において一旦登録したタイヤ周長を変更する場合は、Tmが作動していない状態で、下段ディスプレーの表示を「積算距離 Odo」にしてから「タイヤ周長の設定」12ページの手順3~5を実施してください。















時刻設定終了

時間単位の移動

時刻設定画面

数値をプラス

数値をマイナス

MODE

#### 時計の時刻設定

- 1. 「走行時間 Tm」が作動していない状態であることを確認します。
- 2. 下段ディスプレーの表示が 時刻」であることを確認します。
- 3. SET/ATボタンを押すと、時刻設定画面になり、「時」が点滅し変更できます。
- 4. MODEボタンを押すごとに「 時」が+1します。 LAPボタンを押すごとに「 時」が-1します。 どちらのボタンも押し、続けると早送りします。
- 5. S/Sボタンを押すと「分」が点滅し変更できます。
- 6. MODEボタンを押すごとに「分」が+1します。 LAPボタンを押すごとに「分」が-1します。 どちらのボタンも押し続けると早送りします。
- 7. SET/ATボタンを押すと、時刻の設定が終わり、「時刻」表示画面に戻ります。

▼考 SET/ATボタンを押した時点が0秒になりますので、時報に合わせてSET/ATボタンを押すと、正確な時刻設定ができます。

#### メインユニットの機能



オート機能オフ



オート機能のオン・オフ切替



オート機能オン

#### オート機能(オートスタート/ストップ)

オート機能は自転車に装着した時にS/Sボタンを使わず車輪の回転を検知して、自動的に計測をスタート、ストップする機能です。この機能はディスプレーに「ATTアイコンを表示させると働きます。

オート機能をオンにするとボタン操作によって計測のスタート・ストップはできなくなります。自転車装着 時のみ使用可能な機能といえます。メインユニットを自転車から外して使用する際は、オート機能をオフ にして、S/Sボタンの操作で計測をスタート・ストップしてください。


▲重要 腕に装着して計測中にオート機能をオンにすると計測はストップしてしまうのでSET/ATボタン操作には注意してください。

#### オート機能オンオフの切替え

- 1. 下段ディスプレーの表示が 走行時間 Tm 」「平均速度 AvS 」「ケイデンスC またば 走行距離 Dst 」であることを確認します。
- 2. SET/ATボタンを押します。

オート機能がオン( [AT]アイコン点灯 またはオフ( [AT]アイコン消灯 )になります。

#### 節電機能



走行速度またはケイデンスの信号が入るか、LTボタン以外のボタンを押すと、節電機能は解除され通常表示に戻ります。

参考 心拍目標ゾーン・ラップ・メモリ計測の各読出し画面やセット画面で放置された場合は節電機能が働かないことがあります。またこのようなときボタン操作で計測画面に戻ったときに節電画面になることもありますが、もう一度ボタンを押すと通常画面に戻ります。

# 3:32

#### ペース機能

下段ディスプレーのペースアローは、現在の走行速度が平均速度より早いか遅いかを矢印のアイコンで表示します。

**---**

™ *1.32.* 15¢

™ 132.15.

132 15+

🛊 ------ 現在の走行速度が平均速度と同じとき

™ *132.1*5

無点灯 ------ 走行速度、平均速度の一方あるいは両方が0のとき



計測可能時間・約27時間以内

CO km/h

275 km/h

ラップデータ読出し画面

324 km/h

AT 🖤



3秒間ラップ番号表示

#### ラップ機能

ラップは、任章のポイント間の計測データを記憶する機能です。走行時間・心拍数(平均値)・走行速度(平 均値) 走行距離・ケイデンス(平均値を最大50ポイントまで記憶できます。

ラップデータはPCダウンロードキットを使って、パソコンにダウンロードできます。

#### ラップデータの入れ方

計測画面(メインモード・サブモード Xの時、LAPボタンを押すと操作音が鳴って、データを記憶します。同 時に下段ディスプレーが約3秒間、今のポイントが何回目のラップに当たるかを表示します。

参考

↑ 「要 次のラップを入れるまで最低5秒の問隔が必要です。また計測可能時間は27時間46分以内です。 心拍数と走行速度は区間平均値ですのでラップの間隔が短い場合は誤差が大きくなります。 ラップの記憶は、走行時間 Tm が停止中でも可能ですが、停止中にラップを記憶すると、走行

時間がカウントを始めないかぎり次のラップは記憶できません。

ラップデータはリセット操作を行うと消去されます。

#### ラップデータの読出し

ラップデータの読み出しは、以下の状態で行ってください。



下段Tm/Dst切替え

MODE

次のラップ データ

ダウンロード





- 「走行時間 Tm が作動していないこと ストップ状態) 1. 下段ディスプレーの表示が「ラップ回数 LP であることを確認します。
- 2. SET/ATボタンを押します。

下段ディスプレーにラップ番号が1秒間表示されTmアイコンが点滅した。ラップデータ読出 し画面になります。

S/Sボタンを押し続けると上段ディスプレーの「区間走行速度」と「区間ケイデンス を交互に 切替えられます。

MODEボタンを押し続けると下段ディスプレーの「走行時間Tm と」走行距離Dst を交互に切 替えられます。読出し画面ではモードを示すアイコンが点滅します。

この段階でLAPボタンを2秒間押し続けるとメインユニットはダウンロードを始めます。データ が自動で早送りされ、ダウンロードが終了すると早送りは止まります。

3. 順次ラップデータの確認をします。

LAPボタンを押すと、次のラップデータに移ります。

MODEボタンを押すと、前のラップデータに戻ります。

参考 ボタンを押す毎に、下段ディスプレーにラップ番号が1秒間表示されます。

↑ 重要 LAPボタンは押し続けるとダウンロードを開始してしまいます。

4. SET/ATボタンを押すと、「ラップ回数 LP 表示画面に戻ります。

# SFT/AT



#### ラップデータのダウンロード


記憶されたラップのデータは、オプションのPCダウンロードキットを使ってパソコンに転送することができ ます。ラップデータ読出し画面で、LAPボタンを押し続けると、メインユニットはデータの転送を開始します。

#### 心拍目標ゾーン機能

心拍目標ゾーンとは、計測中、設定した心拍数の範囲内にどれだけの時間留まっていたかを記憶し、後で読み出す機能です。 心拍目標ゾーンは「Zone.1」~「Zone.4 まで4つのゾーン設定ができます。

また、それぞれのゾーンにアラームをセットして、ブザーで指定ゾーンから外れたことを知ることもでき、アイデア次第で様々なトレーニング

に活用できます。



各ゾーンの心拍数は自由に変更できます。 この図は110~140 bpmでトレーニングを行 うために「Zone.3 を110~140に設定して アラームをセットした状態を表します。

これによって心拍数がトレーニングゾーンの 110~140 bpmを維持している間はブザー

は鳴りません。



SET/AT

inn ()



上限心拍

滞留時間



下限心拍



181 7070

#### 心拍目標ゾーン設 定画面

上限心拍 下限心拍

ゾーン番号







MODE

**り**数値をマイナス

ト限心拍設定へ



101

2an8.1

同様に設定

ゾーン2~ゾーン4を

#### 心拍目標ゾーンの設定

次の要領で各ゾーンを自由に設定できます。アラームも同時に設定できます。

- 1. 下段ディスプレーの表示が 最高速度 MxS であることを確認します。
- 2. SET/ATボタンを押します。

心拍目標ゾーン読み出し画面になります。

3. さらにSET/ATボタンを押します。

心拍目標ゾーン設定画面になります。ゾーン1の下限心拍数が点滅し、設定可能な状態にな ります。

4. 点滅している下限心拍数の数値を設定します。

MODEボタンを押すと数値が1づつ増加します。

LAPボタンを押すと数値が1づつ減少します。

5 SFT/ATボタンを押します。

下限心拍数が確定し、次に上限心拍数が点滅して設定可能な状態になります。 このゾーンのアラームをセット(解除)する場合、S/Sボタンを押します。(17ページ「アラーム について 参照)

6. 点滅している上限心拍数の数値を設定します。

MODEボタンを押すと数値が1づつ増加します。

LAPボタンを押すと数値が1づつ減少します。

- 7. SET/ATボタンを押します。ゾーン2の心拍目標ゾーン設定画面になります。
- 8. 手順4~7を繰り返し、ゾーン4まで設定します。
- 9. ゾーン4の心拍目標ゾーン設定後、SET/ATボタンを押します。 心拍目標ゾーンの設定が終わり、「最高速度 MxS 表示画面に戻ります。

参老 心拍目標ゾーンの各範囲は、重なった部分があっても差し支えありません。



#### アラーハ解除状能







アラーハヤット状能

#### アラームについて(心拍目標ゾーン設定画面で行います)

アラームをセットすると、その範囲から心拍数が外れたときにブザーを鳴らせて知らせます。アラーム がセットされると画面にい●アイコンが点灯します。

アラームは4つのゾーンで個別に設定し、複数のゾーンでのセットが可能です。アラームをセットし たゾーンはゾーン番号「Zone.」が「AL--」に替り、どのゾーンでセットしているかが確認できます。

参考
アラーム音は心拍が一日セットしたゾーンに到達し、そのゾーンから外れたとき初めて鳴ります。 ストップ状態の時はアラーム音は鳴りません。

#### セットの仕方と解除

アラームをセットしたいゾーンを表示し、S/Sボタンを押すとセットできます。

ゾーン1~4までの心拍目標ゾーンごとの滞留時間が確認できます。

1. 下段ディスプレーの表示が「最高速度 MxS」であることを確認します。

このときLAPボタンを2秒間押し続けるとデータをダウンロードします。

アラームを解除したいゾーンを表示し、S/Sボタンを押すと解除できます。

ゾーン1の心拍目標ゾーン読出し画面になります。



FON

はまれ 画面

上限心拍 下限心拍

滞留時間



#### 3. MODEボタンを押す毎に、ゾーンが切替わります。 4. ゾーン4からMODEボタンを押すと「最高速度 MxS 表示画面に戻ります。

2. SET/ATボタンを押します。

心拍目標ゾーン滞留時間の確認

参考 滞留時間の確認は計測中でも可能です。このときゾーン切替えのMODEボタン操作は 長めに押してください。計測中に読出し画面にすると「bpm」は点滅しますが ♥ アイコン は点滅しません。

# MODE ゾーン2













記憶データのリセット

#### 心拍目標ゾーン滞留時間のリヤット

心拍目標ゾーン読出し画面でMODEボタンとS/Sボタンを同時に押すと、記憶した滞留 時間のデータがリセットされます。1~4のどのゾーンでリセットしても、すべてのゾーンの データがリセットされゼロになります。

▲重要 計測画面で行うリナット操作では心拍目標ゾーン滞留時間はリナットされませ h.

#### 心拍目標ゾーン滞留時間のダウンロード

記憶された心拍目標ゾーン滞留時間のデータは、オブションのPCダウンロードキットを使ってパ ソコンに転送することができます。

心拍目標ゾーン読出し画面で、LAPボタンを押し続けると、メインユニットは心拍目標ゾーン滞 留時間データの転送を開始します。

#### メモリ計測機能


メモリ計測機能とは指定した秒間隔(タイミング)で走行時間・心拍数・走行速度・走行距離・ケイデンスを記憶する機能です。メモリ計測を作動させる前に、タイミングとデータを記憶させる場所(ファイル)を選びます。タイミングは4通りの秒数から、ファイルはF-1~F-5の中から選択します。

- メモリ計測が作動中はMアイコンが点灯します。
- 記憶された計測データは、ファイル単位で消去します。
- インターフェイスユニットを介してパソコンにダウンロードできます。

メモリ計測は全体で最大2560ポイント(128ブロック)のメモリ容量を持ち、ファイル単位の使用状況はメモリ容量使用率 %)で表示されます。


<u>参考</u> メモリ計測で使用するメモリ容量とラップ機能のメモリとは個別のものです。両方の機能を併用しても記憶容量が減ることはありません。





#### メモリ計測の手順

メモリ計測を行うには次のステップを踏みます。





メイン / サブモード

計測画面「走行時間」

#### メモリタイミングの選択

メモリ計測を行うにはまずタイミング(間隔)を4通りの秒数から選択します。メモリ計測中を除き、どの計測画面でもこの操作を行えます。

メモリタイミングの選択は、以下の状態で行ってください。

# ™ 消灯 「M アイコンが点灯していないこと

™ アイコンが点灯しているときは21ページの説明に従い消灯させます。

- 1. メインモードまたはサブモードのとき、MODEボタンとSET/ATボタンを同時に押します。 メモリタイミング選択画面になり、下段にタイミング秒数が表示されます。
- 2. MODEボタンを押して、希望のタイミング秒数を選択します。 タイミング秒数は、5秒、15秒、30秒、60秒から選択します。
- 3. SET/ATボタンを押します。 選択したタイミングが確定され、計測画面の「走行時間 Tm」表示に戻ります。

#### メモリファイルの使用状況の確認

メモリファイルのファイル毎の使用状況を次の手順で確認できます。

使用状況はファイルごとに表示します。メモリ容量を何パーセント使用しているのか、現在選択中のタイミングで残り何時間メモリ計測を行えるのか、最長計測可能時間 を表示します。

参考 メモリ容量使用率(%)は使用ブロック数での値となります。

メモリファイルの使用状況の確認は、以下の状態で行ってください。



132.15

CO Cam/h

i i bom

റ്റ



メモリ容量使用率(%)

ファイル番号

最長計測可能時間 例:3時間26分





ファイル番号切替え



**資 込** bpm 確認の終了

# Ⅵ 消灯

#### ™ アイコンが点灯していないこと



「走行時間 Tm」が作動していないこと(ストップ状態)

™ アイコンが点灯しているときは21ページの説明に従い消灯させます。

- 1. 下段ディスプレーの表示が 最大心拍数 MxP」であることを確認します。
- 2. SET/ATボタンを押します。

メモリファイル画面になります。上段ディスプレーにファイル番号が表示されます。 中段ディスプレーにそのファイルでメモリ容量使用率(%),下段ディスプレーに現在選択 中のタイミングでの計測可能な最長時間が確認できます。

参考
残り時間はメモリタイミングを選択し直すと同時に変わります。

- 3. LAPボタンを押すと、ファイル番号が順次切替り、各ファイルごとのメモリ容量使用率(%) が確認できます。
- 4. SET/ATポタンを押し計測画面に戻ります。 メモリファイル画面が終了し、「最大心拍数 MxP」画面に戻ります。

#### メモリ計測の準備

メモリ計測を行うには、あらかじめ「メモリタイミングの選択」と「記憶させるファイルの選択」が必要です。

メモリ計測の準備は、以下の状態で行ってください。

Ⅵ 消灯

M アイコンが点灯していないこと

TM

「走行時間 Tm」が作動していないこと ストップ状態)

TM

「走行時間 Tm 」がゼロであること リセット操作を行ってください)

™ アイコンが点灯しているときは21ページの説明に従い消灯させます。

- 1. 下段ディスプレーの表示が 最大心拍数 MxP であることを確認します。
- 2. SET/ATボタンを押します。 メモリファイル画面になります。
- 3. LAPボタンを押して、メモリ計測するファイル番号「F1~F5」を選択します。 LAPボタンを押す毎にファイル番号が順次切替ります。
- 4. S/SボタンとMODEボタンを同時に押して、選択したファイルの記憶データを消去します。 (記憶データの消去はファイル単位で行います。初めてお使いの時や中段ディスプレーの メモリ容量使用率 % が0の場合は必要ありません。)

選択したファイルのメモリ容量使用率(%)が0になります。

△重要 すでに使用しているファイルに追加して記憶させることはできません。

5. S/Sボタンを押します。

メモリ計測が選択され M アイコンが点灯します。

6. SET/ATボタンを押します。

下段ディスプレーの表示が「最大心拍数 MxP」に戻り、メモリ計測の準備が完了して計測スタンバイ状態になります。

#### 人重要

- メモリ計測を行う前に必ず最長計測可能時間を確認してください。計測できる時間が少ないときは、すでに記憶済みのファイルのデータを消去して計測可能時間を確保します。
- ・ タイミングを30秒、60秒と荒くしても計測できる計測可能時間を増やすことができます。
- ・メモリ計測は計測中にメモリ容量をオーバーすると、その時点で強制的に終了します。







メモリファイル画面





記憶データ消去



ファイル番号

メモリ使用率(%) 最長計測可能時間





ファイル1でメモリ計測を 選択 ( **M** アイコン点灯)





メモリ計測のスタンパイ 状態

#### メモリ計測の実行



メモリ計測スタン バイ状態



#### メモリ計測の開始

中段ディスプレーに M アイコンが表示されている状態 メモリ計測・スタンバイ )で、S/Sボタン を押すとメモリ計測が開始され、データの記憶を始めます。

オート機能がオンのとき( **[AT]**アイコン点灯時 )は、走行を開始して走行時間のカウントが始まると自動的にメモリ計測を開始します。

参考 メモリ計測中でもラップ機能を同時に使うことができます。また他の計測に関しても通 営浦 1/行えます。



選択した間隔(タイミング)での計測データの記憶





メモリ計測終了 ( **M** アイコン消灯)


#### メモリ計測の終了

S/Sボタンを2秒以上押すと、Mアイコンが消えてメモリ計測が終了します。

- オート機能がオンのとき(AT)アイコン点灯時」は自転車が止まって走行時間が停止しても、 メモリ計測は終了しません。S/Sボタンを2秒以上押してメモリ計測を終了してください。
- リセット操作を行っても同様にメモリ計測は終了します。リセット操作で計測を終了する場合、メモリ計測で記憶されたデータは残りますが、通常のデータは消去されますので注意してください。

#### 人重要

終了操作をしないかぎリメモリ計測は終了しません。メモリ計測の終了はM アイコンの消灯で確認できます。ただしメモリ計測データがメモリ容量をオーバーした場合は自動的にメモリ計測は終了します。



#### メモリ計測の取り消し (計測前にM)アイコンを消灯させるには)

■ アイコンが点灯したメモリ計測のスタンバイ状態からメモリ計測を中止したいときは次の方法でやめることができます。

S/Sボタンを2秒以上押す。

またはリセット操作を行います。

■ アイコンが消灯してメモリ計測がキャンセルされます。

#### メモリ計測データの詩出し

メモリ計測で記憶したデータは次の手順で読み出せます。メモリ計測中は読出してきません。

റ്റ ∏ G km/h 188

SET/AT

3428

最大心拍数 MxP

| 消灯 M アイコンが占灯していないこと

メモリ計測データの読出しは、以下の状態で行ってください。

TM.

「走行時間 Tm が作動していないこと ストップ状態)


M アイコンが点灯しているときは21ページの説明に従い消灯させます。



メモリファイル画面



ファイル選択



- 2 SFT/ATボタンを押します。 メモリファイル画面になります。
- 3. LAPボタンを押して、読み出すファイル番号を選択します。
  - LAPボタンを押す毎にファイル番号が順次切替ります。
- 4. MODEボタンを押します。

M アイコンが点灯し、Tmアイコンが点滅したメモリ読出し画面になります。

S/Sボタンを押し続けると上段ディスプレーの「走行速度」と「ケイデンス を交互に切替えら れます。点滅したモードアイコンが読出しデータであることを示します。

MODEボタンを押し続けると下段ディスプレーの「走行時間Tm」と「走行距離Dst を交互に 切替えられます。

この段階でLAPボタンを2秒間押し続けるとメインユニットはダウンロードを始めます。データ が自動で早送りされ、ダウンロードが終了すると早送りは止まります。

5. LAP(またはMODE)ボタンを押します。

次のタイミングポイントのデータに移ります。順次、メモリ計測で記憶したデータを確認できま す。

- ↑ 重要 LAPボタンは押し続けるとダウンロードを開始してしまいます。誤ってダウンロード を開始したときは、LAPボタンをもう一度押すとダウンロードを中止できます。
- 6. SET/ATボタンを押すと、メモリファイル画面に戻ります。
- 7. もう一度SET/ATボタンを押すと「最大心拍数 MxP 画面に戻ります。



メモリ詩出し画面



下段Tm/Dst切替え



355 km/h

IAP ダウンロード

次のポイントデータ



メモリファイル画面







#### メモリ計測データのダウンロード

記憶されたメモリ計測のデータは、オプションのPCダウンロードキットを使ってパソコンに転送す ることができます。

ダウンロードしたいファイルのメモリ読出し画面で、LAPボタンを押し続けると、メインユニットは メモリ計測データの転送を開始します。

#### パソコンへのダウンロード

オプションのダウンロードキットを使うと、メモリ計測機能・ラップデータ・心拍目標ゾーンの各データをパソコンへダウンロードできます。取込むデータは下記のようになります。

#### メモリ計測機能

タイミング毎の心拍数・走行速度・走行時間・走行距離・ケイデンスがCSV形式でダウンロードされ、グラフ表示されます。

#### ラップデータ

ラップ毎の区間心拍数・区間走行速度・走行時間・走行距離・区間ケイデンスがダウンロードされ CSV形式のファイルになります。

#### 心拍目標ゾーン


ゾーン番号・心拍範囲・滞留時間がダウンロードされCSV形式のファイルになります。

#### ダウンロードの仕方

メインユニットをインターフェイスユニットに装着します。

図のようにボタン操作でダウンロードしたい機能の読出し画面を表示させます。( 詳細は各機能の説明参照 )

LAPボタンを押し続けるとダウンロードを開始します。ダウンロード中はダウンロードしているデータが早送りされます。



#### 心拍数管理によるトレーニング


人の心拍数は、一般に運動によって高くなります。同一人においては、運動レベルと心拍数はほぼ比例関係にあり、心拍数は運動レベルの大変よい指標です。従って、心拍数を設定してその心拍数を維持するように運動するトレーニング方法は、科学的なトレーニング方法であり、一般の人の健康増進から一流選手のトレーニングまで広く応用できます。なお、トレーニングを開始する前に、医師または専門トレーナーへの相談をお勧めします。

#### 1.一般の健康増進のためのトレーニング

自転車による運動を通じて健康増進を図る目的のトレーニングは、あなたの体力に応じて運動レベル30%から70%位までの間で目標心拍数(ターゲットゾーン)を決め、週に3回以上、1回20分以上、できれば30分以上実施してください。運動レベルと心拍数の関係は、下図を参考に目標心拍数を求めてご利用ください。

初心者は、30%前後の運動レベルからトレーニングを始め、慣れてきたら徐々に運動レベルを強くしていきます。70%位の運動レベルでトレーニングできるようになれば十分です。

肥満対策のトレーニングとしては、比較的弱い運動レベルの目標心拍数で、できるだけ長時間できれば1時間以上実施してください。



#### 2.選手のためのトレーニング

できるだけ実際のあなたの安静心拍数、最大心拍数を求めて、所要の運動レベルに応じた目標心拍数の範囲、ターゲットゾーン を決め、トレーニングを行います。

A)長期持久力向上のためのトレーニング

数日間にわたってのレース等、持久力向上トレーニング


運動レベル:60~70% 有酸素運動

B 2時間程度の持久力の向上のためのトレーニング

運動レベル:70~80% 有酸素運動



運動レベル:85%以上 無酸素運動



運動レベル:95%以上 無酸素運動



#### 安静心拍数の求め方

たとえば、朝目覚めたときの心拍数のように、安静状態にあるときのあなたの心拍数を求めます。

#### 最大心拍数の求め方

求める方法はいろいろありますが、標準値として「220 - 年齢」または「204 - 0.69×年齢」の計算で代用します。

心拍トレーニングに関する文献が数多く出版されていますので、それらを参考にすることをお勧めします。

#### トラブルと処理

次の場合は故障ではありません。修理を依頼する前にチェックしましょう。特に次の点をまず確認してください。

#### 心拍数の計測値がおかしいとき:

周りに計測を妨害するものがないかまず確認してください。

トラブル チェック項目 対策

液晶表示画面が黒ずみ、正しい表示以外の部分が見える。

直射日光に長時間さらしませんでしたか?

日陰にはいれば元に戻ります。データに影響はありません。

表示の動きが鈍くなる。

周囲温度が低温(0 以下)になっていませんか?

温度が上がれば元に戻ります。データに影響はありません。

まったく表示がでない。

電池が消耗していませんか?

新しい電池(CR2032)と交換します。(交換後は、必ずACボタンを押し再設定します。)

意味のない表示が出る。

ACボタンを押しオールクリアします。12ページ メインユニットの設定 またはスタートアップマニュアル に従って再設定をします。

心拍数の計測値に異常な値が出る。

電磁波等を発生するようなもの(テレビ・パソコン等)がありませんか?

原因と思われる機器から離れてください。データはリセットしてください。

走行速度(ケイデンス)が計測できない。

メインユニットあるいはブラケットの接点に何か付着していませんか?

接点をクリーニングします。メインユニットは特に汗が付着する場合が有ります。定期的に水洗いしてください。

速度(ケイデンス)センサーとマグネットの距離が離れすぎていませんか?

速度(ケイデンス)センサーとマグネットの指示線がずれていませんか?

速度(ケイデンス)センサーとマグネットの位置を調整します。(スタートアップマニュアル参照)

速度(ケイデンス)センサーのコードが断線していませんか?

ブラケットセンサーセットを新しいものと交換します。

S/Sボタンを押しても計測をスタート、ストップしない。

オート機能がオン( ATアイコンが点灯 )になっていませんか?

オート機能がオンのときはS/Sボタンで計測をスタート、ストップできません。オート機能をオフにしてください。(14ページ「オート機能・参照)

心拍数表示が不安定になり、計測値が実際よりも低い。

心拍センサーの雷池寿命が残りわずかです。

新しい電池(CR2032)と交換します。

心拍信号を受信しない。

節雷機能が働きスリープ状態になっていませんか?

ACボタン以外のボタンを押して節雷機能を解除します。

心拍センサーの装着位置は正しいですか?

装着の手順に従い正しい位置に装着します。

心拍センサーの装着がゆるすぎませんか?

ベルトの雷極部分が身体に密着するように装着します。

皮膚が乾燥していませんか?(特に冬期)

心拍センサーの電極部分を少し湿らせます。

心拍センサーの雷池が消耗していませんか?

新しい電池(CR2032)と交換します。

メインユニットの電池が消耗していませんか?

新しい電池(CR2032)と交換します。

電極ベルトが長期間の使用で劣化損傷していませんか?

新しい雷極ベルトと交換します。

心拍数表示が0になったり、計測されたりする。

心拍センサーの装着位置は正しいですか?

装着の手順に従い正しい位置に装着します。

身体からメインユニットを遠ざけると0になり、近付けると計測する。

メインユニットの電池が消耗しています。新しい電池と交換します。

メモリファイル画面にならない。

M アイコンが点灯していませんか?「走行時間 Tm」が作動していませんか?

メモリ計測が選択されていたり、走行時間がカウント中はメモリファイル画面に切替えられません。(19ページ「メモリファイル使用状況の確認」参照)

メモリ計測が選択できない。(Mアイコンが点灯しない)

「走行時間 Tm をゼロに リセット してください(20ページ「メモリ計測の準備 参照)

メモリタイミングが切替えられない。

™ アイコンが点灯していませんか?

メモリ計測が選択されているとタイミングは切替えられません。(19ページ・メモリタイミングの選択」参照) ラップデータが記憶できない。

ラップを記憶させるには最低5秒の間隔が必要です。

ラップデータが読み出せない。

「走行時間 Tm」が作動していませんか?

走行時間がカウント中はラップデータは読み出せません。(15ページ・ラップデータの読出し」参照) 時刻設定画面にならない。

走行時間がカウント中は時刻設定画面に切替えられません。(13ページ「時計の時刻設定」参照)

#### 電池の交換

#### ∧警告

取り出した電池は、幼児の手の届かないところに置き、正しく処理してください。万一飲み込んだときは、すぐに医師と相談してください。

購入時には、モニター用電池が装着済みです。電池の寿命がきたら次の手順で交換します。

参考 メインユニットかチェストベルト心拍センサーのどちらか一方が電池寿命を迎えたときは同時 に電池交換することをお勧めします。

#### メインユニット

参考電池寿命: 1日1時間使用した場合 約2年

電池寿命はあくまで目安であり、使用状況によって著しく違う場合もあります。

#### △注意


- ・防水性能を維持するためには防水パッキングが重要です。組立て時に正しくはまっているか確認してください。
- ・電池交換の際は各部品に無理な力をかけないよう扱ってください。
- ・雷池交換に自信のない方はお近くの時計店にご相談ください。
- 1 メインコニット裏面のネジ4本を精密ドライバーNo Oで外し、バッテリーカバーを取り外します。
- 2. リチウム電池は電池押さえで固定されています。矢印の方向へスライドさせ電池押さえを外します。
- 3. 新しいリチウム電池(CR2032)と交換します。図のように + 側が見えるように入れ、電池押さえで固定します。
- 4. バッテリーカバーは向きに注意してメインユニットにネジでしっかり締め付けます。 電池交換後は、必ずACボタンを押し、時刻の設定を再度行ってください。

#### チェストベルト心拍センサー

参考電池寿命: 1日1時間身体に装着した場合 約2年

#### ∧注意


- ・チェストベルト心拍センサーは、身体に装着すると電源を消費します。心拍計測を行わないときは、 外すように心掛けましょう。
- ・防水性能を維持するためにはバッテリーカバーのパッキングが重要です。閉める時に正しくはまっているか確認してください。
- 1. チェストベルトセンサー裏面にあるバッテリーカバーをコインなどで外します。
- 2. 新しいリチウム電池(CR2032)と交換します。図のように + 側が見えるように入れます。
- 3. バッテリーカバーをしっかり閉めます。







#### 電極ペルトの交換




長期間の使用で電極ベルトは劣化します。外観上ヒビが入ったり、計測ミスを起こすときは、次の手順で 交換してください。

1. チェストベルトセンサー裏面の4本のネジをゆるめて外します。

2. スペーサーを外し、トランスミッターを電極ベルトから分離します。

3. 新しい電極ベルトに分離したトランスミッターをはめ込みます。 はめ込む前にトランスミッターの通電部分(2カ所)の汚れを良くふき取ってください。 (本注意) 通電部分に汚れが付着していると心拍を感知しない場合があります。



4. トランスミッターの左右にスペーサーをはめ、4本のネジでしっかりと締め込んでください。 参考 電極ベルト交換の時に、合わせて電池交換時期の確認も行いましょう。

#### メンテナンス (お手入れ)

日ごろのお手入れは次のように行ってください。

トランスミッター

- ・メインユニットの接点は手首に装着するための汗や脂などにより接触不良を起こす場合が有ります。使用状況にもよりますが、定期的に水で洗い流してください。
- ・ ブラケットの接点が濡れた場合、放置しないでよく水分をふき取ってください。サビが発生した場合、速度検出不良の原因となります。
- ・メインユニットやチェストベルト心拍センサーが汚れた場合は水で洗い流すか、薄めた中性洗剤でしめらせた柔らかい布で拭いた後、 乾拭きします。ベンジン・アルコール等の有機溶剤は表面を傷めますので使わないでください。
- ・装着ベルトは特に汗が染込むので放置すると不衛生的です。中性洗剤で洗浄してください。
- ・ 定期的に速度センサーとマグネットの位置が正しいか点検してください。

#### 製品仕様

#### MSC-3Dx 製品仕様

表示機能		アイコン		標準精度	
上段 走行速度 ケイデンス 時刻 速度アイコン ケイデンスアイ	走行速度	km/h mph	0.0( 4.0 )~ 105.9 km/h [ 0.0( 3.0 )~ 65.9 mph ]	± 0.5 km/h( 50km/h以下 )	
	ケイデンス	rpm	0( 20 )~ 299rpm	± 1 rpm	
	時刻		0:00 '~ 23:59 [ 1:00 '~ 12:59 ']	±0.003 %	
	速度アイコン	ÖО	走行速度選択時点灯		
	ケイデンスアイコン		ケイデンス選択時点灯		
	時計アイコン	77	時刻選択時点灯		
中段	心拍数	bpm	0 ~ 299 bpm	± 1 bpm	
メモ オ- ア: メモ	心拍アイコン	•	心拍信号受信時心拍に同期して点滅		
	メモリ計測アイコン	M	メモリ計測機能作動時点灯		
	オートアイコン	AT	オート機能 オートスタートストップ )作動時点灯		
	アラームアイコン	((ı <b>●</b>	心拍目標ゾーンのアラームセット時点灯		
	メモリ容量使用率アイコン	<b>5</b>	メモリ計測機能のメモリ容量使用率(%)表示の時点灯		
	タイヤ周長アイコン	(AB)	現在選択中のタイヤ周長をAまたはBで表示		
下段	走行時間	TM	0:00 '00 "~ 9:59 '59 "	± 0.003%	
	最大心拍数	MxP	0 ~ 299 bpm	± 1 bpm	
	時刻	77	0:00~23:59[1:00~12:59]	± 0.003%	
ケイデンス 走行速度 ラップ回数 平均速度 最高速度 走行距離 積算距離	ケイデンス	C	0( 20 )~ 299 rpm	± 1 rpm	
	走行速度	8	0.0( 4.0 )~ 105.9 km/h[ 0.0( 3.0 )~ 65.9 mph ]	± 0.5 km/h( 50km/h以下 )	
	ラップ回数	į P	LP-00 ~ LP-50( ラップ機能 )		
	平均速度	AvS	0.0( 4.0 )~ 105.9 km/h[ 0.0( 3.0 )~ 65.9 mph ]	± 0.5 km/h	
	最高速度	MxS	0.0( 4.0 )~ 105.9 km/h[ 0.0( 3.0 )~ 65.9 mph ]	± 0.5 km/h( 50km/h以下 )	
	走行距離	Dst	0.00 ~ 999.99 km[ mile ]	± 0.01 km( 50km/h以下 )	
	積算距離	ODO	0.0 ~ 9999.9 / 10000 ~ 99999 km [ mile ]	± 0.1 km( 50km/h以下 )	
	ゾーン滞留時間	PTM	0:00 '00 "~ 9:59 '59 "	±1 "	
	ペースアロー	*	平均速度に対し速いか遅いかを矢示(ペース機能)		
付加機能	心拍目標ゾーン		心拍数を4つのゾーンに分け滞留時間を計測記憶(ゾー	ンごとにアラームセット可能)	
	メモリ計測機能		5ファイル最大2560ポイントで計測データを記憶(メモリタイミング5,15,30,60秒から選択)		
	ラップ機能		最大50ポイントまで任意の時点で計測データを記憶 最	<b>是短5秒間隔)</b>	
	その他		節電機能 速度センサー信号受信により自動復帰またはボタン操作により強制復帰)		
			記憶データのパソコンへのダウンロード機能 別途ダウ	ンロードキットが必要 ) <sup>1</sup>	
制御方式			4ビットワンチップマイクロコンピュータ・水晶発振器		
表示方式			液晶表示(LEDによるバックライト付き)		
速度・ケイデ	ンス信号検知方式		無接触磁気センサー		
心拍信号送值	信方式		ワイヤレスによる送信(送信距離:約90cm)		
使用温度範囲	<b></b>		0°C ~ 40°C[ 32°F ~ 104°F ]		
保存温度範囲	<b>期</b>		-20°C ~ 50°C[ -4°F ~ 122°F ]		
タイヤ周長も	zット範囲		10~3000 mm / A・B切替え式 初期値: A=2096、B=2	050	
速度センサー	-取付可能パイプ径		11 Ø ~ 36 Ø		
センサーコー	ド長さ		速度センサー:70 cm ケイデンスセンサー	:120 cm	
電源/電池表	寿命		あらかじめ装着済みの電池はモニター用で、下記の寿命	より短くなります。	
电脉/电池分钟			メインユニット CR2032×1/約2年(1日1時間低		
			心拍センサー CR2032×1/約2年(1日1時間身		
寸法 / 重量			メインユニット: 46.0×52.5×14.4 mm / 43 グラ		

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 'Windows95またはWindows98が動作する環境とRS232C(シリアル)ポートが必要です。

# 索引

7	シ	<del>5</del>	ŧ
ラーム 17	時刻 8	チェストベルト心拍センサー 10	モードボタン 6
· 静心拍数 25	時刻設定 13	中段ディスプレー 8	目標心拍数 24, 25
	上段ディスプレー 8		
	上段切替え 7	テ	ュ
動レベル 24	心拍数 8	電極部分 11	有酸素運動 25
END NV ZT	心拍目標ゾーン	電極ベルト 11	日政永建到 25
	滞留時間の確認 16 17		ラ
	グウンロード 17	۲	
一ト機能 14	心拍目標ゾーン滞留時間		ライトボタン 6
ールクリア 7	17	トランスミッター 11	ラップ 9, 15
<b>:</b>	リセット 17	^	入れ方 15
			ダウンロード 15 読出し 15
能設定エリア 7	<u> </u>	ペース機能 14	読出し 15 ラップボタン 6
	スタート / ストップボタン 7	平均速度 9	フック ホラン 6
		Д	IJ
間平均心拍数 6	<u></u>	<u> </u>	115.1.7
間平均速度 6	積算距離 9	無酸素運動 25	リセット 7
	セットボタン 7		Α
	節電機能 14	<u>*</u>	
段ディスプレー 8		メインモード 6	ACボタン 7
	У	メモリ計測 18	
•		開始 21	L
最高速度 9	走行距離 9	終了 21	LAPボタン 6
最大心拍数 8,25	走行時間 8	準備 20	LTボタン 6
プモード 6	走行速度 8, 9	スタンバイ 20	
	, ,	タイミングの選択 19	<u>M</u>
	9	ダウンロード 22	MODEボタン 6
	ターゲットゾーン 24	データの読出し 22	
	タイヤ周長 12	取り消し 21 ファイルの使用状況 19	S
	AとB 13		S/Sボタン 7
	変更 13	メモリ容量使用率 19	SET/ATボタン 7
	タイヤ周長の確認 13		0E1//(1/3///
	タイヤ周長切替え 13		


タイヤ周長設定画面 12

# 交換部品 / オプション部品

#### 交換部品

#166-5150 リチウム電池CR2032





#169-9826 交換用MSC HR電極ベルト

#169-9816 装着ベルト

#249-9980 リストバンドキット

#### オプション部品

#240-1000 PCダウンロードキット

インターフェイスユニットおよびダウンロードソフト e-Train Data™

Windows95/98対応 日本語版 接続用RS232Cケーブル付

#169-9806 MSC-Dxチェストベルト心拍センサーキット

ベルクロタイプリストバンド

#249-9991 ブラケットセンサーキット

#249-9996 MSC-3Dx( ブラケット )アタッチメント

#169-6070 ホイールマグネット

#169-9760 コンポジットホイール用マグネット

#169-9765 ケイデンスマグネット

#169-6280 ユニバーサルセンサーバンド

#249-9971 アタッチメントキット(MSC-3Dx)

後輪への速度センサー取付は別売部品#169-6460ブラケットセンサーセット(ロング)リアホイール用使用することで可能になります。